Basisstappen bij gebruik lasersnijder

Wat moet je allemaal doen om te snijden:

1. Computer opstarten
2. Rechts onder op de ULS control software klikken
3. Laser aanzetten met de knop in de interface
4. Rookafzuiging aanzetten
5. Bestand laden (uit de database of een nieuw bestand importeren_
6. Materiaal kiezen
7. Dikte instellen (automatisch of handmatig, check of 'Auto-Z' aan of uit staat)
8. Materiaal plaatsen
9. Aangeven waar je wilt snijden of graveren
10. Checken of het er past
11. Checken of alles goed is (Materiaal, Z hoogte & Auto-X, positie)
12. Starten

Revision #3
Created 2024-10-01 13:37:24 UTC by Admin
Updated 2025-01-02 14:51:34 UTC by bart kappe