

Mechanisch

De handleiding om de voeding mechanisch in elkaar te zetten

- [3d Prints](#)

3d Prints

Naast de voorgesneden houten kanten van de behuizing van de voeding zijn nog een aantal 3d prints nodig:

1. Een frame voor de voorkant
2. Een frame voor de achterkant
3. Vier (4) Hoekprofielen
4. Een rooster voor koeling
5. Twee (2) USB houders
6. Twee LED houders.

De bestanden vind je hier (click om te downloaden):

- [Frame Voorkant](#)
- [Frame Achterkant](#)
- [Hoekprofiel](#)
- [Rooster](#)
- [USB Houder](#)
- [Led Houder](#)

Er is ook een enkel project gemaakt voor PrusaSlicer met twee platen, één voor de onderdelen voor de achterkant en één met de rest van de onderdelen. Dit vind je [hier](#).

Nadat je de bestanden hebt geprint, moeten er nog speciale M3 moertjes aan beide zijden van de hoekprofielen worden geplaatst. Doe dit met een warme soldeerbout (zet de bout op ongeveer 250 °C).